

1. Depuis l'affichage normal, appuyer sur le bouton  pour passer en mode Menus.

Utiliser F1 / F2   ou le bouton rotatif  pour naviguer dans le système de menus et atteindre la page **DISPLAY SETUP** ou **CONFIG AFFICH**.



ou



2. Appuyer sur le bouton  pour rentrer dans le menu.



ou



3. F1 / F2   ou le bouton rotatif  pour atteindre « LANG »



ou



4. Appuyer sur le bouton  pour sélectionner



ou



5. F1 / F2   ou le bouton rotatif  pour changer de LANGue



ou



6. Appuyer sur le bouton  pour sélectionner

```

CONFIG AFFICH
*** FINI ***
REG CONTRAST
LUMIERE: OUI
LANG: FRANCAIS
  
```

```

DISP SETUP
*** DONE ***
ADJ CONTRAST
BACKLIGHT: ON
LANG: ENGLISH
  
```

ou

7. F1 / F2   ou le bouton rotatif  pour atteindre *****FINI***** ou *****DONE*****

```

CONFIG AFFICH
*** FINI ***
REG CONTRAST
LUMIERE: OUI
LANG: FRANCAIS
  
```

```

DISP SETUP
*** DONE ***
ADJ CONTRAST
BACKLIGHT: ON
LANG: ENGLISH
  
```

ou

8. Appuyer sur le bouton  pour sélectionner

```

MENU PRIN
[Icon] CONFIG
AFFICH
  
```

```

MAIN MENU
[Icon] DISPLAY
SETUP
  
```

ou.

9. F1 / F2   ou le bouton rotatif  pour atteindre **EXIT MENU** ou **SORTIE**

```

MENU PRIN
[Icon] SORTIE
  
```

```

MAIN MENU
[Icon] EXIT
MENU
  
```

ou

10. Appuyer sur le bouton  pour sortir du menu et revenir à l'affichage principal.