

© Copyright	1
Introduction	3
A propos des cartes d'approche	3
Exemple de carte d'approche	4
Cartes d'approche et iEFIS	5
Afficheur de carte d'approche	5
Fonctions « Plates »	6
SD-Card / Internal	6
Airports	6
Plate	6
Info	6
Recent	6
Favor	6
AddToF	6
Manage	6
MAP	6
Clear	6
Index PFMS Plates	6
Ajouts au menu MAP quand une carte d'approche est active	7
Return to map display	7
Hide selected plate from map	7
Gestionnaire de cartes d'approche - Plates manager	7
Install plates from SD card	7
Manage internally stored plates	7
Current plate is	7
Afficher une carte d'approche sur l'écran Carte	8
Sélection d'une carte depuis l'affichage d'information aéroport	8
EasyVFR	9
Prérequis	9
Installation	9
Sac de Vol (EFB)	9
Préparer la carte SD	9
Astuce pour une meilleure performance!	10
Fini	10
Remplir ou mettre à jour votre EFB dans EasyVFR	11
Onglet EFB	11
Catalogue	11
Télécharger toutes les cartes pour la France	11
Créer la carte SD	11
Notes	12

Documentation en français

Les documentations en français téléchargeables sont maintenant incomplètes, mais leur table des matières permet d'avoir une idée du contenu de la documentation complète imprimée qui est livrée avec le matériel quand nous le fournissons.

Cette mesure est malheureusement devenue nécessaire du fait du piratage de nos traductions, qui représentent un travail conséquent et ont une valeur commerciale.

Nous avons donc décidé de ne plus mettre à disposition sous forme de fichier les documentations en français complètes. Pour toute question, contactez-nous à l'adresse suivante

documentation@delta-omega.com

DELTA OMEGA sarl

645 Route du Belin
38410 St Martin d'Uriage
Tel : +33 4 76 59 78 10

www.delta-omega.com

www.stratomaster.eu



